

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise Hüpfburgbenutzung:

Eltern haften für ihre Kinder

Betreten/Benutzen auf eigene Gefahr

Benutzung der Hüpfburg nur unter Aufsicht eines Erwachsenen (>18 Jahre)

Nicht mit Schuhen oder Brillen benutzen.

Keine scharfen und heißen Gegenstände mit in die Hüpfburg nehmen.

Keine Speisen und Getränke sowie Kaugummi oder Speiseeis in die Hüpfburg mitnehmen.

Nicht rauchen.

Bei Regen ist die Benutzung nicht gestattet (Ausrutschgefahr, Verletzungsgefahr)

Nicht ringen oder einander stoßen.

Nicht auf die Außenwände klettern.

Nicht in die Netze klettern oder an diesen hängen.

Die Hüpfburg nicht aufblasen oder benutzen bei mehr als Windstärke 5.

Die Hüpfburg nicht benutzen bei Spannungsausfall oder einer Störung des Gebläses.

Bei Druckverlust die Hüpfburg räumen (min. Arbeitsdruck 10mbar, max, Arbeitsdruck 30mbar)

Sollte die Hüpfburg über Nacht draußen bleiben, muss die Luft aus der Hüpfburg gelassen und diese mit einer Plane abgedeckt werden.

Der Lüftermotor muss bei Regen vor Nässe geschützt werden (Abgedeckt)

Der Lüftermotor muss über Nacht trocken im Haus oder Garage gelagert werden